Operativo en 4 sencillos pasos

4 Inhalar
Coloca tu boca alrededor de la boquilla e inhale suavemente. Mantenga el vapor dentro y luego exhale. Una vez rellena, use las hierbas de la cámara hasta unos 15 minutos o hasta que las hiervas no emitan más vapor.

Cuando se usan hierbas húmedas (se inhalan) el vapor puede causar cierta irritación; el condensador de humedad está ajustado a la boquilla por tu seguridad, confort y disfrute. Por otro lado, cuando las hierbas están secas, se consigue todo el sabor sin usar el condensador de humedad. Se incluye una pequeña herramienta de mano que permite quitar el condensador, dependiendo de la preferencia que tengas sobre la humedad que te guste que tenga la hierba.

Como mencionamos en el apartado de preparación de las hierbas y en Limpieza y Mantenimiento, es muy fácil sacar las hierbas de su cámara o compartimiento. Cargue la cámara de nuevo si lo desea. En caso contrario, apague la unidad y límpiela

Cuidado: La hierba con alta concentración de humedad debe ser vaporizada usando el condensador de humedad. De otro modo el vapor podría causar irritación. Las hierbas con baja humedad, como son por ejemplo las hierbas secas, se pueden vaporizar sin usar el condensador de humedad.

Hierbas Recomendadas
El disco bi- metálico del termostato está fijado a 190 ℃. La mayoría de las hierbas pueden ser vaporizadas a esa temperatura, particularmente la manzanilla, el eucalipto y la salvia. Otras sugerencias y nuevas propuestas serán publicadas en nuestra página web **www.my-iolite.com**.

Boca Pieza Opciones

11. Herramientas para el mantenimiento
5. Pieza de encendido
2. Condensador de humedad
4. Cámara/depósito de las hierbas
6. Calentador de la pantalla de malla
3. Malla protectora de la cámara/depósito de las hierbas

Cámara de la Hierba
Justo después de su uso, la cámara puede estar caliente. Tenga cuidado al retirar la hierba de su interior. Normalmente, la hierba de deshecho después de su uso se elimina fácilmente de la cámara, aunque la hierba húmeda puede quedarse pegada a veces. Las hierbas que no caigan fácilmente deben ser eliminadas con cuidado, usando un palillo de dientes, un bastoncillo de los oídos o similar. Siempre con cuidado de no dañar las paredes o mamparas de la cámara. Cámaras de recambio se pueden comprar on-line en **www.my-iolite.com** o en tu tienda más cercana.

Boquilla
Para limpiar la boquilla, primero desenrósquela de la cámara de las hierbas y quite el condensador de humedad con la herramienta de mano proporcionada. Limpie la boquilla con el limpiador de tubos (pipas) que se facilita. Desinféctela luego con agua hirviendo. De vez en cuando puede usar Milton u otro desinfectante de biberones. Se le proporcionan dos boquillas y dos condensadores de recambio con su vaporizador I-Inhale Tiene packs de 10 boquillas disponibles en **www.my-iolite.com** si quiere comprar on-line, o puedes comprarlas en tu tienda más cercana.

Malla metálica
Cuando la malla metálica de la cámara de las hierbas y el calentador quedan obturados, deben ser retirados y limpiados bajo el flujo de agua del grifo. Una vez la mampara o paredes estén dañadas, cámbiela por la nueva que se le suministra de recambio. Packs de recambio además se pueden comprar on-line en **www.my-iolite.com** o en tu tienda más cercana.

www.my-iolite.com

www.my-iolite.com