

Instrucciones

Si es posible, poner el material vegetal en el congelador durante 60 minutos.
Empezar con el proceso.



Quitar la tapa del cubo.



Perforar dos agujeros en el centro de la tapa para poder introducir las dos varillas de la batidora.



Sacar la bolsa verde del cubo y apretar para que salga toda el agua.



Para repetir el proceso: Vaciar la bolsa verde y volver a llenar con nuevo material vegetal. Ahora se puede repetir el proceso a partir del punto 2.



Colocar la bolsa naranja con el filtro fino en el cubo y después colocar dentro de ésta



la bolsa verde con el filtro más grueso. Dejar un espacio de 5 centímetros entre los dos filtros.



Después de sacar la bolsa verde, sacar la bolsa naranja. El agua se escurrirá y los cristales permanecerán dentro del filtro. Empezar a mover los cristales agitando ligeramente la bolsa y eliminando el agua.



Asegurarse de que las dos bolsas cuelgan exactamente una debajo de la otra. Doblar las bolsas en el borde del cubo y ajustarlas con las cuerdas



Llenar el cubo con agua muy fría hasta 15 centímetros antes del borde. Apretar con las manos para eliminar las bolsas de aire.



Apretar la bolsa y el filtro de forma que los cristales permanezcan en el interior del filtro y salga toda el agua.



Colocar el hielo y el material vegetal dentro del cubo, capa por capa, terminando con una capa de hielo.



El agua tiene que llegar hasta 5 centímetros del borde del cubo. Añadir más agua o hielo si es necesario. Dejar reposar 15 minutos.



Sacar la masa de cristales del CRISTAL ICER. Tomar el colador y tamizar los cristales sobre un plato de cristal. Separar los cristales y secar la superficie del plato y dejar reposar 12 horas. Volver a tamizar los cristales con el colador apretándolos con una cuchara de metal.



Colocar la tapa e introducir las varillas de la batidora y batir durante 15 minutos a velocidad lenta.



Parar, abrir y quitar el material que se haya pegado a las varillas. Agitar. Esperar unos instantes hasta que todo haya reposado en el fondo. Repetir este paso 4 veces.



Repetir el proceso después de 12 horas y dejar secar otros 24 horas. Finalmente apretar amasar los cristales..... y a disfrutar.